



Bedienungsanleitung

ACHTUNG

Wenn Sie Ihren Softub-Whirlpool innerhalb des Hauses installieren, achten Sie darauf, dass Sie ihn in Bereichen installieren, die der Aussetzung an Wasser standhalten. Siehe Seiten 6, 8, 9 und 10.

VORSICHT

Im "Journal of the American Medical Association" veröffentlichten Forschungsergebnissen zufolge sollten Frauen, die eine Schwangerschaft planen oder sich in den ersten Monaten einer Schwangerschaft befinden, heiße Whirlpool-Bäder und Saunabesuche vermeiden. Wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft vermuten, ziehen Sie bitte Ihren Arzt zu Rate, bevor Sie den Softub-Whirlpool verwenden.

WICHTIG

Die richtige Anwendung und Wartung von Desinfektionsmittel in Ihre Wanne ist extrem wichtig. Bitte stellen Sie sicher, dass die spezifischen Anweisungen der Hersteller der Desinfektions und Reinigungsprodukte folgen. Finden Sie auf Seite # 16 für spezifische Wartungsanweisungen.



Sich zurückziehen...entspannen...und eintreten in die Sanftheit™ als neuer Besitzer einer der energiesparendsten und bequemsten portablen Whirlpools der Welt. Ihr Softub patentiertes Design ist das Ergebnis von mehr als 30 Jahren Forschung und Entwicklung. Unser Engagement zur Verbesserung und Aufwertung der Merkmale und Vorteile von Softub wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt.

Ihr Softub-Whirlpool wurde so konstruiert, dass Gebrauch und Bedienung denkbar einfach sind. Nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit, um sich mit der Pflege Ihres Softub-Whirlpools vertraut zu machen. Einfache Anweisungen hierzu finden Sie in den entsprechenden Abschnitten dieser Bedienungsanleitung. Eine sachgemäße Installation und Wartung sind wichtig, um Ihnen über viele Jahre hinweg einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten.

Wir sind immer interessiert zu erfahren, wie Ihr Softub Ihr Leben verbessert hat. Wir sind für Ihre Kommentare oder Anregungen offen und freuen uns auf Ihre Zuschriften. Sie sind soeben eingetreten in die Reihen der mehreren hunderttausend Softub-Benutzer, die sich entspannen und die gesundheitlichen Vorteile der Hydrotherapie genießen.

Mit freundlichen Grüßen

Softub, Inc.

Inhalt

Sicherheitshinweise	4
Warnhinweise des Herstellers	6
Installation	8
Betrieb:	
Temperatur/Düsen	11
Filtration/Ozon/Druckluftsteuerung	12
SoftSparkle™ mehrfarbiges LED-Licht/Zahlenschloss.....	13
Spezielle Betriebsarten	14
Poseidon & Portikus	15
Wartung:	
Wasserbehandlung	16
Filterreinigung	18
Füllen und Entleeren.....	18
Inneres Auskleidungsmaterial	18
Lagerung und Transport	18
Wasserstand	19
LeatherTex® und SynTex®	19
Winter/Urlaub	19
Wartung	20
Störungsbeseitigung	20
Technische Daten	23

© 2020 Softub, Inc., Valencia, CA
US-Patentnummern 4,858,254 • 4,843,659 • 4,981,543
5,585,025 • 5,092,951 • 5,133,818 • 5,283,915
5,392,473 • 6,066,253 • 6,444,129 • 6,875,961 • 6,800,205
Kanada: 2,435,579 • 1,315,045 • Taiwan: 071790 • Hongkong: 947 of 1995
Frankreich/Deutschland/Großbritannien: 0396396
weitere US- und internationale Patente angemeldet
Softub®, Hydromate® und Simple is Better® sind registrierte,
eingetragene Warenzeichen von Softub, Inc.
SmartChip™, LeatherTex™, SoftSparkle™, Polybond™ und
Step into Softness™ sind eingetragene Warenzeichen von Softub, Inc.

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei Installation und Gebrauch dieses elektrischen Produkts sind stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen wie die Folgenden zu beachten:

1. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen.

2. WARNUNG Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, erlauben Sie Kindern nicht dieses Produkt zu benutzen, es sei denn, sie werden sorgfältig während der ganzen Zeit beaufsichtigt. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden angemessen beaufsichtigt oder wurden von einer verantwortlichen Person für ihre Sicherheit bei der Benutzung des Gerätes angewiesen.

3. Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt spielen.

4. Kinder dürfen nur unter Aufsicht an der Reinigung sowie Wartung teilnehmen.

5. VORSICHT Stromschlaggefahr

Betreiben Sie keine elektrischen Geräte im direkten Umkreis um Ihren Softub im Abstand von 1,5m (Handbereich)

Bei der Installation muss ein Mindestabstand von 1,5m zu allen Metalloberflächen eingehalten werden. Ist dieses nicht möglich so müssen Metallgeräte, Metallgehäuse, Wasserrohre oder Leitungsführungen aus Metall im Umkreis von 1,5m um den Softub untereinander und mit der Motoreinheit verbunden werden.

Unter der Motoreinheit befindet sich ein Drahtverbinder, der den Anschluss eines eindräftigen Kupferleiters (Mindeststärke 4 mm² /Nr. 8 AWG) zwischen diesem Punkt und metallischen Gegenständen ermöglicht. Beachten Sie hierzu auch die vorgeschriebenen DIN-VDE-Normen (Örtlicher Potentialausgleich) oder befragen Sie einen Elektro-Fachmann.

Verbinden Sie Ihren Softub ausschließlich mit einer festinstallierten Steckdose, die über einen Fi.Schutzschalter (30mA) abgesichert ist

Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion Ihres Fi-Schutzschalters. Oder lassen diese von einem Elektro-Fachmann auf sichere Funktion überprüfen.

Der FI-Schutzschalter muss vor jeder neuen Inbetriebnahme (Bsp. Wasserwechsel) geprüft werden. Während die Einheit in Betrieb ist, den Testknopf des

Fi-Schutzschalters betätigen / drücken. Die Einheit sollte sich abschalten. Den Rücksetzknopf des Fi-Schutzschalters drücken. Die Einheit sollte den Normalbetrieb aufnehmen. Wenn der Schutzschalter nicht auf diese Weise funktioniert, fließt ein Fehlerstrom/Erdstrom und es besteht Stromschlaggefahr. Trennen Sie die Einheit vom Stromnetz, bis der Fehler identifiziert und behoben ist und die Einheit nach Ausführung der vorstehend genannten Prüfungen einwandfrei funktioniert.

Schließen Sie den Softub nicht über ein Verlängerungskabel an.

6. VORSICHT Ertrinkungsgefahr

Um Unfälle zu vermeiden, ist es unerlässlich, Kinder während der gesamten Zeit zu beaufsichtigen, damit sie den Softub gefahrlos nutzen können.

SICHERHEITSHINWEISE (Fortsetzung)

7. WARNUNG Dieses Gerät muss mit einem ortsveränderliche fehlerstrom scheinrichtung (PRCD) verbunden werden. Der PRCD muss vor jedem Gebrauch geprüft werden. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Testtaste. Das Gerät sollte nicht mehr funktionieren. Drücken Sie die Reset-Taste. Das Gerät sollte jetzt normal funktionieren. Wenn der Unterbrecher nicht auf diese Weise funktioniert, fließt Erdstrom, was auf die Möglichkeit eines elektrischen Schlags hinweist. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bis der Fehler identifiziert und behoben wurde und das Gerät nach Durchführung der oben genannten Tests einwandfrei funktioniert.

8. VORSICHT Verletzungsgefahr. Die Größe der Saugarmaturen in diesem Whirlpool ist speziell auf den von der Pumpe erzeugten Wasserfluss abgestimmt. Falls die Saugarmaturen oder die Pumpe ausgewechselt werden müssen, ist darauf zu achten, dass die Flussraten kompatibel sind. Der Whirlpool darf nicht betrieben werden, wenn die Saugarmaturen defekt sind oder fehlen. Beim Auswechseln darf die Ersatzsaugarmatur nicht für eine niedrigere Flussrate ausgelegt sein als die Original-Saugarmatur.

9. VORSICHT Stromschlaggefahr. Benutzen Sie in einem Umkreis von 1,5 m um den Whirlpool keine elektrischen Geräte wie eine Lampe, Telefon, Radio oder Fernseher.

10. VORSICHT Zur Verringerung der Verletzungsgefahr

A. Die Wassertemperatur in einem Whirlpool-Becken darf maximal 40 °C betragen. Wassertemperaturen zwischen 38 °C und 40 °C gelten für gesunde Erwachsene als sicher. Für kleine Kinder und bei längerer Benutzung des Whirlpools (länger als 10 Minuten) werden niedrigere Wassertemperaturen empfohlen.

B. Da bei übermäßig hohen Wassertemperaturen während der ersten Schwangerschaftsmonate ein hohes Risiko eines Schadens am Ungeborenen besteht, sollten schwangere oder möglicherweise schwangere Frauen die Wassertemperatur im Whirlpool auf 38 °C beschränken und vor der Benutzung ihren Arzt konsultieren.

C. Vor dem Eintritt in den Whirlpool, sollte der Benutzer die Wassertemperatur messen, da die Toleranz der wassertemperaturregelnden Geräte von Fall zu Fall verschieden sein kann.

D. Der Gebrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder während der Nutzung des Whirlpools kann zu Bewusstlosigkeit und möglicherweise Ertrinken führen.

E. Übergewichtige Personen oder Personen, die an einer Herzkrankheit, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufstörungen oder Diabetes leiden, sollten vor Benutzung des Whirlpools einen Arzt zu Rate ziehen.

F. Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor Gebrauch des Whirlpools einen Arzt zu Rate ziehen, da bestimmte Medikamente zu Schläfrigkeit führen und sich wieder andere Arzneistoffe auf die Herzfrequenz, den Blutdruck und den Kreislauf auswirken können.

11. Anleitung für den Netzkabelaustausch: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer Person gleicher Qualifikation ersetzt werden, um Gefahren vorzubeugen.

11. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

Warnhinweise des Herstellers

Zusätzlich zu den Sicherheitshinweisen finden Sie am Anfang des Handbuchs folgende Warnungen, um Ihnen zu helfen, den sicheren Betrieb ihres Softub-Whirlpools zu genießen.

Wenn Sie diese Warnhinweise lesen und verstehen, verringern Sie die Verletzungsgefahr und das Risiko einer unbeabsichtigten Beschädigung Ihres Softub-Whirlpools und Ihrer Umgebung. Lesen Sie diese Warnhinweise aufmerksam durch.

1. Trennen Sie immer Ihre Motoreinheit von der Stromversorgung während des Entleerens und Füllens.

2. Der Wasserstand sollte, je nach Nutzung, mindestens 5cm über allen Düsen liegen. Ist der Wasserstand zu niedrig, können die Düsen Wasser über den Beckenrand spritzen. Dadurch kann sich die Motoreinheit überhitzen, wodurch die Garantie erlischt.

3. Nutzen Sie nur zugelassene Chemikalien. Die Verwendung von nicht zugelassenen Chemikalien könnte zum Erlöschen der Garantie führen. Siehe Seiten 16 und 17.

4. Einen korrekten pH-Wert aufrechterhalten (7,2-7,6). Bei falschem pH-Wert kann die Vinylhaut sowie weitere Komponenten beschädigt werden.

5. WARNUNG: Bei Überdosierung von Desinfektionsmitteln erlischt die Garantie (Schock-Behandlung).

6. NIEMALS ein Verlängerungskabel verwenden, um die Motoreinheit an die Stromquelle anzuschließen. Ein Verlängerungskabel verursacht einen Spannungsabfall, der den Pumpenmotor und die Bedienelemente beschädigen kann.

7. Nicht ohne vorhandene FI (Fehlerstromschutzeinrichtung) mit 30mA im Sicherungskasten ans Netz gehen. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses schaltet diese Sicherheitseinrichtung im Bruchteil einer Sekunde den Strom ab.

8. Den Softub-Whirlpool nur auf Böden oder in Bereichen aufstellen, die auch bei wiederholtem Nasswerden wasserbeständig sind (Fliesen, Backsteine usw.) Durch Plantschen, Tropfen, Füllen und Entleeren kann Wasser verschüttet werden. Bei Geräteausfall können auch größere Mengen Wasser entweichen. Es ist darauf zu achten, dass der Boden unter dem Softub-Whirlpool sich durch verschüttetes Wasser nicht verformt oder anderweitig beschädigt wird. Befindet sich der Whirlpool in einem mehrstöckigen Gebäude, müssen Gegenstände im darunter gelegenen Stockwerk für den Fall eines größeren Wasserauslaufs geschützt werden, oder richten Sie ein geeignetes Wasserablaufsystem ein.

9. Nur auf Flächen aufstellen, die die Anforderungen Ihres Whirlpool-Beckens hinsichtlich der Belastbarkeit des Bodens erfüllen. Wenn Sie sich über die Belastbarkeit des Bodens nicht sicher sind, konsultieren Sie vor Füllen des Beckens einen Architekten oder Ingenieur. Siehe technische Daten auf Seite 23.

Warnhinweise des Herstellers (Fortsetzung)

10. Verwenden Sie NIEMALS scharfe Utensilien in oder um den Softub-Whirlpool. Scharfe Gegenstände können Leathertext und die Beckenauskleidung durchstechen.

11. Die Motoreinheit mit Vorsicht handhaben. Bei Herunterfallen könnten die Komponenten im Inneren beschädigt werden.

12. Öffnen Sie nicht die Motoreinheit. Es gibt keine selbst zu wartenden Teile im Inneren. Bei der Öffnung des Gerätes erlischt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.

13. Haustiere sollen von Ihrem Softub-Whirlpool ferngehalten werden, um Schäden zu vermeiden.

14. Im „Journal of the American Medical Association“ veröffentlichten Forschungsergebnissen zufolge, sollten Frauen, die eine Schwangerschaft planen oder sich in den ersten Monaten einer Schwangerschaft befinden, heiße Whirlpool-Bäder und Saunabesuche vermeiden. Wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft vermuten, ziehen Sie bitte Ihren Arzt zu Rate, bevor Sie den Softub-Whirlpool benutzen.

15. Langes Eintauchen in heißem Wasser kann zu Überhitzung (Hyperthermie) führen. Zu einer Überhitzung kommt es, wenn die Innentemperatur des Körpers mehrere Grade über die normale Körpertemperatur von 37 °C ansteigt. Symptome von Überhitzung sind Schwindel, Lethargie, Benommenheit und Ohnmacht. Überhitzung hat die folgenden Auswirkungen: Verringertes Hitzeempfinden; Unfähigkeit zu erkennen, dass man den Whirlpool verlassen muss; Nichterkennen der bevorstehenden Gefahr; Schaden am Fötus bei schwangeren Frauen; physische Unfähigkeit den Whirlpool zu verlassen, sowie Bewusstlosigkeit und die damit verbundene Gefahr des Ertrinkens.

WARNHINWEIS: Der Genuss von Alkohol oder Drogen oder die Einnahme von Medikamenten kann das Risiko von tödlicher Hyperthermie deutlich erhöhen.

16. Den Softub-Whirlpool nicht über ein Wasserenthärtungsgerät befüllen, da eine gewisse Menge Kalk im Wasser enthalten sein muss, um eine ordnungsgemäße Wasserpflege gewährleisten zu können, und um Schäden an der Vinylhaut zu vermeiden.

Installation

STANDORTWAHL

Vor Auswahl eines Aufstellplatzes lesen Sie bitte die Sicherheitsanweisungen, die Warnhinweise des Herstellers und die entsprechenden Abschnitte unter „Innen-/Außeninstallation“.

Ihr Softub-Whirlpool ist vollständig freistehend und portabel. Er kann auf einer Veranda, Terrasse oder sogar im Gebäude aufgestellt werden.

A. Bodenbeschaffenheit Der Softub-Whirlpool sollte immer auf einer strukturell stabilen, relativ glatten und ebenen Fläche aufgestellt werden (Angaben zur Belastbarkeit finden Sie unter „Technische Daten“ auf Seite 23).

B. Entleerung Die Motoreinheit nicht in einem Bereich aufstellen, in dem sich eine „Wasserpfütze“ um den Motor bilden kann.

C. Elektrischer Anschluss Unter der Motoreinheit befindet sich ein Quetschverbinder, der den Anschluss eines eindrätigen Kupferleiters (Mindeststärke 8,4 mm/8 AWG) zwischen diesem Punkt und beliebigen Metallgeräten, Metallgehäusen oder elektrischen Geräten, Wasserrohren oder Leitungsführungen aus Metall im Umkreis von 1,5 m der Einheit ermöglicht, wie zur Einhaltung der örtlichen Vorschriften erforderlich.

Ihr Softub-Whirlpool wurde mit größter Sorgfalt für maximale Sicherheit konstruiert. Der Anschluss des Softub-Whirlpools an eine unsachgemäß verdrahtete Schaltung oder die Verwendung eines Verlängerungskabels kann die Motoreinheit beschädigen und fällt nicht unter die Gewährleistung.

D. Aufstellplatz Wählen Sie einen Ort, der gewöhnlich nicht von Ungeziefer befallen wird. Dadurch vermeiden Sie, dass Ameisen, Termiten oder andere Arten von unterirdisch grabendem Ungeziefer sowie Feldmäuse und Ratten sich im Schaumstoff einnisten. Dies kann zur Beschädigung Ihres Softub-Whirlpools führen und fällt nicht unter die Gewährleistung.

AUSSENINSTALLATION

Sie können den Softub-Whirlpool auf einer beliebigen glatten Fläche aufstellen (Fliesen, Beton, Holz, Backstein oder Kies). Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen, dass sich keine scharfen Gegenstände unter dem Softub befinden. Es wird davon abgeraten, den Softub-Whirlpool in einem Bereich aufzustellen, in dem Schmutz und Fremdkörper in das Becken getragen werden können. Informieren Sie sich über eventuelle Beschränkungen gemäß örtlicher Vorschriften (z.B. kindersicherer Zugang).

Ihr Fachhändler bietet möglicherweise Zusatzausstattungen an wie Gartenpavillons, Whirlpool-Umrandungen und Terrassenflächen. Um die Standfestigkeit der Struktur bzw. Terrasse zu gewährleisten, ist ein solides Fundament unbedingt erforderlich.

Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass für eine ausreichende Drainage gesorgt wird.

Installation (Fortsetzung)

INNENINSTALLATION

Spritzwasser auf dem Boden während der Benutzung kann Gefahren beim Begehen und/oder Strukturschäden verursachen, falls keine ausreichende Ableitung vorgesehen ist. Der Gebrauch eines Auffangbehälters, der in der Lage ist, die Wassermenge des Beckens aufzunehmen, wird als Sicherheit im Falle eines größeren Auslaufes empfohlen. In der Umgebung und unterhalb des Beckens muss entsprechendes Baumaterial eingesetzt werden. Berücksichtigen Sie die hohe Raumfeuchtigkeit, die im Raum vorhanden sein wird. Die Bereitstellung von natürlicher oder Zwangsbelüftung des Raumes wird helfen, die Behaglichkeit beizubehalten und die Feuchtigkeitsschäden an der Umgebung herabzusetzen.

Aufbau-Checkliste

1. Ihr Whirlpool wird mit Sicherheitsgurten geliefert, setzen Sie diese zur Sicherheit unter das Becken vor dem Füllen, indem Sie sie gekreuzt wie ein "x" legen und den Whirlpool auf die Gurte stellen. Stellen Sie sicher, dass die Gurte nicht verdreht sind und der Whirlpool auf einer ebenen Fläche aufgestellt ist.

2. Setzen Sie die Abdeckung auf den Whirlpool und testen Sie die Gurte, um sicherzustellen, dass Sie in der Lage sind, diese richtig festzumachen.

3. Stellen Sie die Motoreinheit neben dem Softub auf die gleiche ebene Fläche. Richten Sie die Rohre von der Motoreinheit an den Anschlüssen an der Wanne aus. **Schließen Sie das Gerät nicht an.**

4. Schieben Sie die Motoreinheit in Richtung Wanne und richten Sie die Rohre so aus, dass sie zu den Armaturen an der Wanne führen. Drücken Sie die Motoreinheit weiter, bis sich alle schwarzen O-Ringe (2 an jedem Rohr) in den Anschlüssen der Wanne befinden.

5. Schrauben Sie die Steckermuttern auf alle 3 Anschlüsse, bis sie fest sitzen. Möglicherweise müssen Sie die Motoreinheit ein wenig schieben, während Sie die Muttern festziehen. Ein guter Hinweis darauf, dass sie dicht sind, ist, dass keines der Gewinde an den Wannearmaturen sichtbar ist.

6. Verbinden Sie den kleinen Kabelstecker für das Licht von der Motoreinheit mit dem Kabelstecker an der Wanne.

7. Wenn der Motor jetzt angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass das Becken an dem gewünschten Platz steht. Denken Sie daran, ringsherum Platz zum Laufen oder für Stufen ins Becken zu lassen. *Hinweis: Das Becken kann nicht verschoben werden, wenn es mit Wasser gefüllt ist.* Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsgurt unter das Becken gesetzt ist, bevor es gefüllt wird. Achten Sie darauf, dass die Gurte nicht verdreht sind.

Aufbau-Checkliste (Fortsetzung)

8. Stellen Sie sicher, dass die Folie im Inneren glattgezogen ist. Dann füllen Sie 2,5 – 5 cm Wasser auf. *Hinweis: Das ist ein passender Zeitpunkt, um alle restlichen Falten zu glätten. Für Diejenigen, die einen Softub Resort 300 mit Sitz haben, muss das Füllen wieder angehalten werden, wenn das Wasser 2,5 – 5 cm über dem Sitz steht, um alle Falten zu glätten.* (ACHTUNG: Achten Sie darauf, das Becken nicht mit zu weichem Wasser zu füllen, da es zu Schäden am Vinyl kommen kann)

9. Wenn alle Falten glatt gezogen sind, füllen Sie das Becken weiter, bis der Wasserstand mindestens 5 cm über der obersten Düse liegt.

10. Überprüfen Sie beim Füllen der Wanne Ihre Gewindeanschlüsse auf Undichtigkeiten. *Tipp: Wenn Sie ein Leck sehen, geraten Sie nicht in Panik. Stellen Sie das Wasser ab und ziehen Sie die Mutter fest, bis sie nicht mehr lecken.*

11. Nehmen Sie den elektrischen Anschluss für das Becken vor. Schalten Sie die Stromversorgung des Beckens ein.

12. Nehmen Sie das Schaumstoffisolierteil aus der Zubehörpackung und setzen Sie es zwischen die Motoreinheit und das Becken. Decken Sie jetzt den Schaumstoff mit der Vinylabdeckung ab (Haftverschluss an der Unterseite).

13. Öffnen Sie Ihr Wasserpflageset und befolgen Sie die Empfehlungen zum Behandeln und Testen Ihres Wassers. Bitte lesen Sie den Abschnitt dieses Handbuches über die Wasserbehandlung. Nichtbeachten kann zu Schaden an Ihrer Auskleidung und zum Erlöschen der Garantie führen.

14. Glückwunsch, Ihr Softub ist jetzt bereit, auf die gewünschte Temperatur erwärmt zu werden. Betätigen Sie die Taste zum Erhöhen (^), um das Wasser zu erwärmen oder die Taste (v) zur Senkung der Wassertemperatur. Stellen Sie die für Sie angenehmste Temperatur ein. *Hinweis: Während das Becken erwärmt wird, stellen Sie die Luftzufuhr ab (Hebel nach rechts) – der Hebel befindet sich auf der Motoreinheit – und decken Sie das Becken mit der Abdeckung ab. Die Wassertemperatur steigt ungefähr um 0,5-1,0 °C die Stunde, in Abhängigkeit vom Model und den Umgebungsbedingungen. Der Softub-Whirlpool schaltet sich ab, nachdem das Wasser die eingestellte Temperatur erreicht hat. Siehe WASSERTEMPERATUR, Seite 11, zur Temperatureinstellung.*

Der Whirlpool-Besitzer ist für die Einhaltung der oben genannten Installationsbedingungen sowie die Befolgung der Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise verantwortlich. Softub Deutschland ist für keine Schäden verantwortlich, die sich aus verschüttetem Wasser, übermäßiger Luftfeuchtigkeit oder struktureller Belastung ergeben. Bitte ergreifen Sie alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, damit Sie Ihren Softub-Whirlpool viele Jahre genießen können.

Betrieb

Ihr Softub-Whirlpool wurde so entwickelt, dass er einfach zu bedienen und leicht zu pflegen ist.

Wassertemperatur

Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen, bis Sie die für Sie angenehmste Temperatur finden. Der Thermostat schaltet die Wassertemperatur automatisch ein und aus, wenn die Temperatur unter den Einstellwert abfällt bzw. diesen erreicht, um die von Ihnen gewählte Wassertemperatur rund um die Uhr beizubehalten.

Ihr Softub-Whirlpool zeigt automatisch die Wassertemperatur, wenn die Pumpe eingeschaltet wurde und für 2 Minuten ununterbrochen gelaufen ist. Ein "P" wird angezeigt, wenn die Pumpe nicht eingeschaltet ist, um anzuzeigen, dass ihr Softub sich im Standby-Modus befindet. Um die Wassertemperatur anzuzeigen, wenn auf der Anzeige „P“ gezeigt wird, drücken Sie die Taste „JETS“ (DÜSEN). Nach 2 Minuten wird die Wassertemperatur angezeigt.



Um die Wassertemperatur einzustellen, drücken Sie zuerst den Pfeil einmal nach oben oder nach unten, um die gegenwärtige Temperatur abzulesen. Dann verwenden Sie die Pfeile nach Oben (^) und nach Unten (v), um die Temperatur auf die gewünschte Einstellung zu korrigieren. Die laufende Temperatureinstellung wird für 5 Sekunden angezeigt, nachdem die Taste nach Oben oder nach Unten gedrückt wurde. Nach Ablauf dieser Zeit kehrt die Anzeige zur Wassertemperatur zurück.

Spezieller Temperatur-Modus: Die maximale Normaleinstellung für die Temperatur beträgt 40 °C. Jedoch gibt es einen speziellen Temperatur-Modus, der erlaubt, die Temperatur auf 41 °C einzustellen. Um die Temperatur über 40 °C zu erhöhen, stellen Sie die Temperatur zunächst auf 40 °C ein. Dann drücken und halten Sie die JETS Taste und die ^ Taste zusammen gedrückt für 10 Sekunden. Die Temperatur auf dem Anzeigefeld wird sich auf 41 °C erhöhen. Wenn der spezielle Temperatur-Modus aktiviert ist, wird die Anzeige „SP1“ alle 5 Sekunden aufblinken, um anzuzeigen, dass Sie in diesem Modus sind.

Düsen (Jets)

Wenn das Wasser die voreingestellte Temperatur hat, sind die Düsen nicht eingeschaltet. Wenn Sie den Whirlpool benutzen möchten, betätigen Sie die JETS-Taste. Dadurch werden die Düsen 20 Minuten lang eingeschaltet. Wenn die Düsen vor Ablauf dieser 20 Minuten deaktiviert werden sollen, drücken Sie die JETS-Taste erneut. Während des Gebrauchs (Deckel abgenommen und Druckluftventil offen), sinkt die Wassertemperatur gewöhnlich so weit ab, dass der Thermostat die Motoreinheit nach Ablauf der 20 Minuten in Betrieb hält. Wenn sich der Motor nach 20 Minuten abstellt, kann die JETS-Taste erneut gedrückt werden, um den Motor weiter laufen zu lassen.



Anmerkung: Wenn das Becken im Standby-Modus, im Übernacht-Modus oder im Energiespar-Modus ist, kann die JETS Taste benutzt werden um den 20-minütigen Jet-Zyklus einzuschalten. Nachdem der Zyklus abgelaufen ist, setzen die Düsen ihre Funktion zum Wärmen des Beckens auf die Temperatur fort, die Sie eingestellt haben vor dem Standby-Modus. Ein wiederholtes Drücken der JETS-Taste, schaltet die Düsen aus und bringt das Becken sofort auf Standby zurück.

Betrieb (Fortsetzung)

FILTRATION*

Wenn die Filtration erforderlich ist, läuft der Softub-Whirlpool automatisch. Im Filtrationsbetrieb leuchtet das Filtersymbol. Die digitalen Steuerelemente sind so eingestellt, dass innerhalb von 24 Stunden 2 Filtrationszyklen von jeweils 15 Minuten ablaufen. Sie erfolgen alle 12 Stunden und werden beim ersten Anschließen des Whirlpools eingestellt. Der Filtrationszyklus läuft nur, wenn sich der Motor in den vorausgehenden 12 Stunden nicht zum Erwärmen eingeschaltet hat. Hat sich der Motor zum Erwärmen eingeschaltet, findet der Filtrationszyklus aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht statt.

*patentierte Programmierung

OZON

Ozon ist ein Gas, das als Hilfsmittel für die Desinfektionspräparate im Wasser eingesetzt wird. Ozon hilft, alle Verunreinigungen im Wasser zu oxidieren. Das Ozon wird durch einen Elektromagneten gesteuert, der automatisch eine Luftbahn zum Wasserkörper öffnet und schließt. Im Falle einer manuellen Aktivierung (Betätigung der Jets-Taste), ist das Ozon automatisch abgestellt und wird nicht vor dem nächsten Erwärmungs- oder Filtrationszyklus laufen. Das verhindert den unmittelbaren Kontakt mit Ozon, verzögert die automatische Öffnung der Luftsteuerung und überlässt die Luftsteuerung dem Ermessen des Benutzers.

*patentierte Konstruktion und Programmierung

LUFTZUFUHRSTEUERUNG

Das Hauptventil für die Luftzufuhrsteuerung befindet sich am Bedienfeld der Motoreinheit. Um die Luftzufuhr zu öffnen, drehen Sie den Knopf nach links. Um die Luftzufuhr zu schließen, drehen Sie den Knopf nach rechts. Die Richtung der einzelnen Düsen kann auch durch Verstellen des Düsenkopfes individuell eingestellt werden. Nach der Benutzung sollte die Luftsteuerung abgestellt werden, damit die Beimischung von Außenluft nicht die Erwärmung Ihres Beckens verlangsamt.

Als Zubehör erhältliche Düsen (Rotationsdüsen) zur individuellen Gestaltung Ihres Softub-Whirlpools erhalten Sie von Ihrem Softub-Fachhändler.



SoftSparkle™ mehrfarbiges LED Licht

Die Modelle 220 Legend sowie 300 Resort sind mit SoftSparkle™ mehrfarbigem LED-Licht ausgestattet. Dieses Licht liefert 10 verschiedene Lichteffekte für Ihr Becken. Die nachfolgenden Anweisungen erklären, wie es funktioniert.



Das mehrfarbige SoftSparkle-LED-Licht ist ein Multi-Cluster-LED-RGB (rot, grün, blau). Es hat rote, grüne und blaue LED-Lichter. Dieses Licht ist für 10 verschiedene Lichtmodi programmiert. Sie sind:

- Weiß
- Grün blau
- Rot blau
- Blau
- Rot grün
- Grün
- Rot
- Farbblitz
- Langsames Farbrad
- Farbkreis

Das Gerät arbeitet wie folgt:

Durch Drücken der Lichttaste wird das Licht in dem Modus eingeschaltet, in dem es zuletzt war. Beispiel: Wenn das Licht beim Ausschalten weiß war, ist es weiß, wenn es einige Tage später eingeschaltet wird. Wenn das Licht innerhalb von 1 - 2 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet wird, wechselt es zum nächsten Modus. Beispiel: Wenn das Licht weiß ist, ausgeschaltet und innerhalb von 1 - 2 Sekunden wieder eingeschaltet wird, leuchtet es wieder in Grün / Blau auf. Wenn Sie es innerhalb von 1 - 2 Sekunden aus- und wieder einschalten, wird der Modus jetzt auf Rot / Blau umgestellt. Wenn es länger als 1 - 2 Sekunden ausgeschaltet wird, befindet es sich beim Wiedereinschalten im letzten Modus, in dem es sich befand. Zum Beispiel : Das Licht ist blau und es ist ausgeschaltet. Wenn das Licht in 1 Minute, 30 Minuten, 3 Wochen usw. eingeschaltet wird, leuchtet das Licht im blauen Modus wieder auf. Sobald ein Lieblingsmodus ausgewählt ist, wird er durch einfaches Ein- und Ausschalten des Lichts bei Verwendung der Wanne im selben Modus gehalten. Um in einen anderen Modus zu wechseln, schalten Sie das Licht innerhalb von 1 bis 2 Sekunden ein und aus.

Zahlenschloss

Eine Besonderheit Ihres Softtubs ist ein patentiertes Zahlenschloss am Ende der Befestigungsgurte, das erstmals mit der Einstellung "0-0" geöffnet werden kann. Zum Setzen der Kombination auf Ihre eigene Nummer, öffnen Sie zunächst den Bügel, dann benutzen Sie einen spitzen Gegenstand, wie einen Kugelschreiber, um die Reset-Taste einzudrücken. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, drehen Sie das Einstellrad auf die gewünschte Zahl und lassen die Taste wieder los.



Spezielle Betriebsarten

Ihr Softub wird mit zwei speziellen Betriebsarten geliefert. Dem Übernacht-Modus und dem Energiespar-Modus. Der Übernacht-Modus setzt Ihr Becken für 12 Stunden am Tag in den Standby-Modus (Bereitschaft) und lässt ihn während der anderen 12 Stunden normal laufen. Der Energiespar-Modus setzt Ihr Becken in den Standby-Modus (Bereitschaft), außer für einen einzigen Erwärmungszyklus, der täglich zur gleichen Zeit stattfindet. Wenn Ihr Becken im Standby-Modus ist, setzt es seine Funktion ganz normal fort, wird jedoch nicht automatisch in den Erwärmungszyklus wechseln, falls die Wassertemperatur unterhalb der eingestellten Temperatur fällt.

Falls Sie Ihr Becken, während es sich im Standby-Modus befindet, auf die eingestellte Temperatur erwärmen möchten, können Sie das durch Drücken der JETS-Taste tun. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, kehrt das Becken in den Standby-Modus zurück. Um den Erwärmungszyklus anzuhalten bevor die eingestellte Temperatur erreicht wurde und um das Becken sofort in den Standby-Modus zurückzusetzen, drücken Sie einfach erneut die JETS-Taste.

Übernacht-Modus: Falls Sie nicht wünschen, dass Ihr Becken nachts läuft, kann dieser Modus benutzt werden, damit Ihr Becken am Tag normal läuft und über Nacht in den Standby-Modus wechselt. Der Übernacht-Modus läuft in 12-Stunden Zyklen. Wenn er erstmals aktiviert ist, wird Ihr Becken für die nächste 12-Stunden-Periode in den Standby-Modus gehen. Dann läuft es normal für die nachfolgenden 12 Stunden. Zum Beispiel, wenn Sie wünschen, dass Ihr Becken zwischen 20.00 und 08.00 Uhr nicht läuft, dann würden Sie den Übernacht-Modus um 20.00 Uhr aktivieren. Solange dieser Modus aktiviert bleibt, wird Ihr Becken von 08.00 bis 20.00 Uhr normal funktionieren und jeden Tag von 20.00 bis 08.00 Uhr in den Standby-Modus gehen.

Halten Sie die Taste „Licht“ (Reset), „Jets“- und „↑“ für 10 Sekunden gedrückt. Nun erscheint die „12“ im Display. Die LED „Heat“ und „Filter“ blinken ebenfalls alle 15 Sekunden zweimal. Ab sofort befindet sich der Hydromat für 12 Stunden im Standby-Modus. Der „Jets“ Betrieb ist weiterhin möglich. Nach Ablauf der 12 Stunden nimmt der Hydromat automatisch seinen Heizbetrieb wieder auf.

Energiespar-Modus: Im Energiespar-Modus wird Ihr Becken nur einmal am Tag auf die eingestellte Temperatur erwärmt. Wenn Sie Ihr Becken jeden Tag zur gleichen Zeit nutzen, verhindert dieser Modus die unnötige Beheizung in Zeiten der Nichtnutzung. Dieser Modus ist auch nützlich, wenn Sie für einige Tage verreist sind und die Energie, die Ihr Becken verbraucht, minimieren wollen. Der Energiespar-Modus aktiviert einen Erwärmungs-/Filterzyklus am Tag zu der Zeit, in der dieser Modus zuerst aktiviert wurde. Zum Beispiel, wenn Sie Ihr Becken jeden Tag um 17.00 Uhr nutzen möchten, könnten Sie diesen Modus um 16.00 Uhr aktivieren. Dann wird Ihr Becken jeden Tag um 16.00 Uhr mit dem Zyklus beginnen und wird bei der von Ihnen gewünschten Temperatur sein, wenn Sie es um 17.00 Uhr nutzen.

Halten Sie hierfür die Taste „Licht“ (Reset) und „↑“ für 10 Sekunden gedrückt. Nun erscheint im Display die „24“. Die LED „Filter“ blinkt ebenfalls alle 15 Sekunden einmal. Ab sofort befindet sich der Hydromat für 24 Stunden im Standby-Modus. Der „Jets“ Betrieb ist weiterhin möglich. Nach Ablauf der 24 Stunden nimmt der Hydromat einmalig seinen Heizbetrieb auf und schaltet danach zurück in den Standby-Modus bis 24 Stunden erneut abgelaufen sind.

Poseidon & Portikus

Der Poseidon & Portico ist mit erweiterten Funktionen, wie Dual LED-Leuchten, unserem justierbaren Trident-Sortierverteiler und Whirlpool-Winkel ausgestattet.

Der Whirlpool-Winkel schließt an den Trident-Sortierverteiler an




Die Dual LED-Leuchten funktionieren im Einklang und gemäß den Einstellanweisungen auf Seite 13.

Es gibt fünf Betriebseinstellungen für den Trident-Sortierverteiler. Ändern Sie einfach die Komfoteinstellungen durch Drehen des Trident-Sortierverteilers im Uhrzeigersinn, wobei die Hydromate „Jets“-Taste eingeschaltet wird, um zu erreichen:

- 1) Alle Strahlen (Außer Poseidon)
- 2) Strahlen Links
- 3) Strahlen Rechts
- 4) Poseidon-Strahl
- 5) Whirlpool-Modus (**Der Whirlpool-Winkel ist pressgepasst und darf nur seitlich und nicht nach oben zeigend befestigt werden**)

***Das folgende Bild ist zur Bezugnahme, die genaue Position, in der Ihr Strahl ankommt, kann variieren*



Wartung

Wasserbehandlung

Die Behandlung des Wassers ist ein wichtiger Faktor beim Genießen Ihres Softub-Whirlpools. Die sachgemäße Wasserwartung ist unerlässlich für die Gesundheit Ihrer Freunde und Familie und ermöglicht jahrelang störungsfreien Betrieb Ihres Softub-Whirlpools. Wir empfehlen dringend den Gebrauch von mildpflegenden Chemikalien, vorgesehen für vinylverkleidete Whirlpools oder gleichwertigen Äquivalenten.

ACHTUNG: Um die Gesundheit sowie Sicherheit aller Whirlpool-Benutzer gewährleisten zu können, folgen Sie bitte den Anweisungen für die Wasserpflege.

1. Sachgemäße pH-Regelung

Halten Sie den pH-Wert im Bereich von 7,2-7,6, da sonst Falten oder Schäden an der Vinylauskleidung sowie Korrosion in der Motoreinheit entstehen können.

2. Entfernen Sie die Abdeckung und schalten Sie die Düsen ein, wenn Sie Wasserpflegeprodukte zuführen. (Lassen Sie nach der Zugabe von Desinfektionsmitteln den Deckel für mind. 15 Minuten geöffnet und die Düsen laufen.)

3. Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Wasserpflegeprodukte

Der empfohlene Typ Desinfektionsmittel ist Natriumchlorid. Das Natriumchlorid löst sich leichter und hat einen neutralen pH-Wert, was die Auswirkung des Desinfektionsmittels auf den pH-Gleichgewicht minimiert. Trichlorverbindungen sind nicht zu empfehlen, da sie einen zu hohen pH-Wert besitzen, sehr stark und schwer löslich sind. Granulat dieser Chemikalie kann Schaden am Vinyl verursachen. Hohe Konzentration an Chloriden oder Bromiden kann das Vinyl beschädigen und stellt gesundheitliche Risiken dar. Schwimmende Spender sind nicht zu empfehlen aufgrund der möglich hohen Konzentration der Chemikalien. Die Anwendung von Trichlor-, Brom- oder Chlorspender führt zum Erlöschen der Garantie für Ihre Auskleidung. Nur Natriumchlorid ist für den Einsatz als Desinfektionsmittel für den Softub zugelassen.

4. Keine Überchlorung

5. Aufrechterhaltung der Wasserchemie

Die Wasserchemiewerte Ihres Beckens sollten mindestens zweimal pro Woche überprüft werden. Wird dieses vernachlässigt und die Chemiewerte geraten dadurch aus dem Gleichgewicht, können Schäden an Ihrer Auskleidung die Folge sein.

Es liegt in der Verantwortung des Besitzers, für die richtige Einhaltung der Chemiebalance und der Wasserhygiene Sorge zu tragen. Softub Deutschland ist für keine Schäden verantwortlich, die sich aus unsachgemäß instandgehaltenem Wasser ergeben. Unsachgemäße Wasserwartung kann das Erlöschen der Garantie zur Folge haben.

Wenn Sie Fragen der Chemikalien betreffend haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

WARNUNG: Bei Überdosierung von Desinfektionsmitteln erlischt die Garantie (Schock-Behandlung)

Wasserbehandlung

Die sachgemäße Wasserwartung des Whirlpools erfordert nicht nur den richtigen pH-Wert und Gesamtalkalität, sie benötigt auch effektive Desinfektionsmittel zur Kontrolle und Verhinderung des Bakterienwachstums. Erwärmtes Wasser und eine höhere Anzahl an Badegästen können eine erhöhte Herausforderung an das Wasser darstellen aufgrund vieler Seifenreste, Deodorante, Parfüme, natürlicher Körperöle und anderer Kosmetika. Zudem empfehlen wir, sich vor jeder Nutzung Ihres Softubs zu duschen, um Verunreinigungen vorzubeugen. Außerdem, ist es sehr wichtig, dass Sie Produkte benutzen, die speziell für Ihren Softub vorgesehen sind. Ein Desinfektionsmittel tötet Keime, Bakterien und Verunreinigungen des Wassers.

Ihren Softub sollten Sie durch Benutzung von Natriumchlorid Chlorgranulat desinfizieren. Es ist das einfachste und leistungsfähigste verfügbare Desinfektionsmittel. Geben Sie anfangs ca. 10-20g Esslöffel ins Wasser, um einen Chlorrückstand im Wasser aufzubauen. Danach überprüfen Sie regelmäßig den Chlorgehalt mit den Teststreifen und fügen Sie Chlor nach Bedarf hinzu. Der Stand des Desinfektionsmittels sollte auch nach jeder Benutzung des Whirlpools überprüft und eingestellt werden. Die Menge des benötigten Chlors ist davon abhängig, wie oft Sie den Whirlpool benutzen und wie viele Verunreinigungen dem Wasser hinzugefügt wurden. Fügen Sie das Chlor immer bei laufenden Düsen und geöffnetem Deckel hinzu. Um die Gesundheit sowie Sicherheit aller Whirlpool-Benutzer gewährleisten zu können, folgen Sie bitte genauestens den Anweisungen für die Wasserpflege.

Wischen Sie im Rahmen der routinemäßigen Wartung den Innenliner über der Wasserlinie regelmäßig ab und spülen Sie ihn mit ausgewogenem, chloriertem Wasser aus der Wanne aus. Verwenden Sie Ihre Hand und waschen Sie die gesamte Oberfläche rund um das Wannenninnere manuell. Verwenden Sie für hartnäckige Stellen ein kleines Tuch. Dadurch wird sichergestellt, dass die Wasserlinie und der Bereich, der mit Kosmetika und Haarprodukten in Kontakt kommt, gereinigt und desinfiziert werden.

A. Empfohlene Wasserwerte

Frei verfügbarer Chlorrückstand: 2 - 3 ppm (Partikel pro Million)

pH: 7,2 - 7,6

Gesamtalkalität: 80 - 120 ppm

Kalziumhärte: 50 - 150 ppm

Gesamtwert gelöste Feststoffe unter: 1500 ppm

Testen Sie Ihre Wasserwerte nach jeder Benutzung des Softub-Whirlpools, aber nicht weniger als zweimal pro Woche. **Vermeiden Sie einen falschen pH-Wert, da dieser unansehnliche Falten in der Auskleidung verursacht sowie Korrosion in der Motoreinheit und zum Erlöschen der Garantie führen kann.**

B. Chemische Zusätze

1. Testen Sie die Wasserwerte vor der Chemikaliengabe. Sobald Chemikalien zugesetzt wurden, werden Sie für einige Stunden nicht in der Lage sein, genaue Testergebnisse zu erhalten.

2. Lassen Sie immer die Düsen laufen und den Deckel auf, wenn Sie Chemikalien zugeben. Fügen Sie jeweils immer nur eine Chemikalie zu, und lassen Sie auch danach für mindestens 15 Minuten den Deckel auf und das Wasser rotieren,

3. Schwimmende Spender sollten niemals benutzt werden. Sie können die Auskleidung durch Überkonzentration bleichen und den pH-Wert senken.

4. Nutzen Sie keine Gas-Chlorierung, Ionisatoren, Düfte, Salze oder Seifen, die nicht zur Nutzung im Softub-Whirlpool zugelassen sind. Konsultieren Sie Ihren Händler.

Entleeren Sie Ihren Softub-Whirlpool 3-4 mal jährlich, wenn das Wasser trüb ist und eine Reinigung durch Chemikalien nicht mehr erfolgreich ist oder der Stabilisator-Wert vom Teststreifen über 150 ppm anzeigt. Befüllen Sie ihn nur mit sauberem Leitungswasser.

Filterreinigung

Säubern Sie Ihren Filter in regelmäßigen Abständen abhängig von der Häufigkeit der Benutzung --mindestens jedoch 1-2 mal im Monat. Dafür entfernen Sie den Filter im warmen Wasser, entfernen Sie die Ummantelung und spülen Sie diesen mit klarem Wasser aus. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Filterreiniger. Bringen Sie die Ummantelung wieder an und rasten Sie den Filter auf einer der Saugabdeckungen ein. **Sie müssen zuerst den Filterverbinder in lauwarmem Wasser für eine oder zwei Minuten einweichen, bevor Sie ihn auf der Saugabdeckung einrasten lassen. Versuchen Sie nicht, den Filter zu entfernen oder einzubauen, wenn der Filterverbinder nicht warm ist.** Der Filter sollte mindestens einmal pro Jahr gewechselt werden.

Füllen und Entleeren

Entleeren und reinigen Sie Ihren Softub-Whirlpool 3-4 Mal pro Jahr oder wenn die Wasserwerte schwer in den Griff zu bekommen sind. Trennen Sie immer zuerst die Stromversorgung, bevor Sie das Becken entleeren. Wenn Sie das Wasser aus dem Whirlpool auspumpen, lassen Sie das Saugende des Schlauchs nicht mit dem Vinyl in Verbindung kommen – dies kann den Vinyl beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen. Ihr Becken sollte mit einem Absaugrohr oder einer Tauchpumpe geleert werden (erhältlich bei Ihrem Händler). Bevor Sie Ihr Becken wieder füllen, säubern Sie das Material der Auskleidung gründlich nach den folgenden Anweisungen.

Wenn Sie das Becken füllen, überzeugen Sie sich immer, dass die Wassertemperatur nicht über 104° F/40° C ist. Um die Zeit der anfänglichen Erwärmung zu verringern, kann warmes Haushaltswasser benutzt werden, falls Sie nicht Wasser aus einem Enthärtergerät nehmen. Füllen Sie den Whirlpool langsam (über einem Zeitraum von mehreren Stunden). Dies ermöglicht ihrem Haushalts-Warmwasserbereiter genug warmes Wasser zu liefern.

Inneres Auskleidungsmaterial

Benutzen Sie nach Entleerung einen weichen Schwamm und verwenden Sie ggfls. den Softub Folienreiniger, um das Material der Auskleidung gründlich zu reinigen. Spülen Sie das Becken gründlich aus, bevor Sie es wieder befüllen. Verwenden Sie keine Reinigungshilfen wie Stahlwolle, harte Bürsten, scharfe Reinigungsprodukte, säurehaltige Reiniger (wie zitrusfrucht-basierte Reiniger) oder Reiniger, die scharfe Chemikalien enthalten wie Bleichmittel und Ammoniak. Wenn Ihre Auskleidung einen Riss oder ein Loch hat, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

Lagerung und Transport

Stellen Sie vor Verpacken sicher, dass alle Komponenten vollkommen trocken und sauber sind. Becken und Deckel müssen horizontal gelagert werden.

WICHTIG! Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf den gelagerten Whirlpool gestellt oder gelegt werden. Nicht entleert sowie unbedeckt im Sonnenlicht lagern.

Für den Transport sollte der Whirlpool in seinem Original-Versandbehälter verpackt und fest umwickelt sein. Die Verwendung von Befestigungsbändern mit einer Bandbreite von mindestens 32 mm wird empfohlen. Eine Plane oder ein Netz ist u. U. erforderlich um die Spannung zu verteilen. Wenn keine Kartons verfügbar sind, muss die Spannung hoch genug sein, damit der Softub-Whirlpool nicht aus dem Fahrzeug rutscht, aber nicht so hoch, dass die Bänder permanente Spuren am Vinyl oder Schaumstoff hinterlassen.

Achten Sie darauf, dass der Wasserstand immer mindestens 5 cm über der oberen Düse liegt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Düsen kein Wasser über den Beckenrand spritzen und der Motor nicht überbelastet wird. Der aufgesetzte Deckel sollte nicht auf dem Wasser schwimmen. Ein schwimmender Deckel bedeutet, dass das Becken überfüllt ist.

LEATHERTEX® und SYNTEX®

Das Äußere der Wanne, des Deckels und der Motoreinheit besteht aus LeatherTex® oder SynTex®, die speziell gegen Mehltau, Risse und Verfärbungen entwickelt wurden.

A. Reinigung

Verwenden Sie eine milde Seifen- und Wasserlösung, um das Vinyl zu waschen, und spülen Sie es dann mit sauberem Wasser ab. Vermeiden Sie abrasive Seifen, saure Reinigungsmittel (z. B. Reinigungsmittel auf Zitrusbasis), Reinigungsmittel mit aggressiven Chemikalien wie Bleichmittel und Ammoniak, Werkzeuge oder andere Lösungsmittel. Bei unsachgemäßer Verwendung dieser Produkte kann die Garantie erlöschen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Softub-Händler, um Reinigungsmittel zu erhalten, die Ihren Liner nicht beschädigen.

B. Sonneneinstrahlung

Wenn sich Ihr Softub Spa im Freien befindet und viel direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, kann die Verwendung der Softub-Schutzabdeckung (bei Ihrem Händler erhältlich) dazu beitragen, das Ausbleichen des Vinyls zu verhindern. Dies schützt das Softub Spa vor direkter UV-Exposition, hält Regenwasser aus der Wanne fern und hält die Oberfläche sauber. Wenn Sie ein Softub Spa mit dunkler Farbe direktem Sonnenlicht aussetzen, wird die Verwendung einer Softub-Schutzhülle empfohlen. Decken Sie Ihr Softub Spa niemals mit einer transparenten Kunststoffabdeckung ab, da dies die Wanne beschädigen kann und solche Schäden nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

C. Reparieren

Wenn Ihr Äußeres reißt oder durchstößt, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Überwintern / Urlaub machen

Wenn Sie Urlaub machen oder Ihr Softub Spa im Freien lassen und eine Woche oder länger nicht benutzt werden, sollten Sie den Deckel aufsetzen, das Luftregelventil geschlossen und den Temperaturregler auf die niedrigste Einstellung stellen. Dies schützt das Softub Spa vor dem Einfrieren und filtert das Wannenwasser weiter, um die Sauberkeit zu gewährleisten. Stellen Sie bei der Rückkehr die Wasserchemie ein, um die Chlor- und pH-Werte zu korrigieren und die Temperatur auf das gewünschte Niveau zu erhöhen.

Wenn Sie Ihre Wanne für einen längeren Zeitraum verlassen oder nicht vorhaben, sie zu verwenden, entleeren Sie Ihr System vollständig. Drehen Sie die Motoreinheit so, dass die Anschlüsse nach unten zeigen, und lassen Sie das gesamte Wasser aus den internen Leitungen ablaufen. Andernfalls kann das Wasser gefrieren und Ihre Motoreinheit schwer beschädigen. Setzen Sie den Deckel wieder auf die Wanne.

Wartung

Ihr Softub-Whirlpool wurde im Hinblick auf minimale Wartungsanforderungen konstruiert. Die Motoreinheit enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Die Motoreinheit darf **NICHT** geöffnet werden, da sonst die Gewährleistung erlischt. Bei einer Betriebsstörung folgen Sie bitte genau den Schritten im Abschnitt „Störungsbeseitigung“ dieser Bedienungsanleitung. Wenn sich Ihr Problem nicht beheben lässt, setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Störungsbeseitigung

Problem: Das Becken ist angeschlossen, funktioniert aber nicht.

Ursache: Das Becken ist möglicherweise falsch verkabelt. Der FI-Schutzschalter funktioniert nur, wenn die Leitungen korrekt ausgerichtet ist.

Lösung: Ziehen Sie zur Reparatur des betroffenen Schaltkreises einen Elektriker zu Rate.

Problem: Am Bedienfeld wird „IPS“ oder „IP5“ angezeigt und der Whirlpool läuft nicht.

Ursache: Der Whirlpool ist an eine „unzureichende Stromversorgung“ angeschlossen und hat sich bewusst abgeschaltet.

Lösung:

1. Bei einem vorübergehenden teilweisen Stromausfall oder Spannungsabfall, der vom Elektrizitätswerk ausgeht (z.B. Windsturm, Gewitter, Erdbeben oder eine andere Ursache für unregelmäßige Stromversorgung), den Whirlpool vom Stromnetz lösen und warten, bis die Stromversorgung wieder voll hergestellt ist. Bei extrem niedrigen Temperaturen den Whirlpool vor Gefrieren schützen.

2. Liegt kein schwerwiegendes Stromversorgungsproblem vor, die Installation überprüfen und sicherstellen, dass kein Verlängerungskabel verwendet wird. Wenn ja, das Verlängerungskabel entfernen.

3. Sicherstellen, dass der Beckenanschluss einwandfrei und nicht beschädigt ist.

4. Prüfen, ob andere Geräte oder Maschinen an denselben Schaltkreis angeschlossen sind, da diese die Stromversorgung belasten. Entweder die Whirlpool-Stromversorgung isolieren, indem die anderen Geräte an einen anderen Schaltkreis angeschlossen werden, oder den Whirlpool an einen anderen, isolierten Schaltkreis anschließen.

Problem: Die LED-Temperaturanzeige blinkt.

Ursache: Das Wasser ist zu heiß, oder das Regelsystem weist einen Defekt auf.

Lösung:

1. Die Wassertemperatur auf unter 38 °C abkühlen lassen.

2. Wenn die LED-Temperaturanzeige weiterhin blinkt, die Motoreinheit zum Fachhändler bringen.

Problem: Die Düsen lassen sich nicht einschalten.

Ursache: Es liegt ein Problem mit der Spannungsversorgung oder ein mechanisches Problem in der Motoreinheit oder dem FI-Schutzschalter vor.

Lösung: Sicherstellen, dass die LED-Temperaturanzeige am Bedienfeld leuchtet. Wenn die LED leuchtet:

1. Die JETS-Taste drücken. Wenn die Motoreinheit anspringt, hat das Wasser im Becken die vorgegebene Temperatur erreicht.

2. Wenn die Motoreinheit immer noch nicht anspringt, die Temperatur auf 40 °C erhöhen. Wenn die Wärmelampe leuchtet und die Pumpe nicht läuft, die Einheit einige Stunden vom Netz lösen und Schritt 1 wiederholen. Wenn die Motoreinheit immer noch nicht anspringt, die Motoreinheit gemäß den Anweisungen lösen und zum Fachhändler bringen.

Hinweis: Wenn Sie die Einheit regelmäßig ausstecken müssen, damit die Düsen funktionieren, ist das Problem eine niedrige Spannung. Sicherstellen, dass die Motoreinheit nicht an ein Verlängerungskabel angeschlossen ist, und dass kein anderes größeres Gerät an den von Ihnen verwendeten Schaltkreis angeschlossen ist. Unzureichende Verkabelungen im Haus können zu einer niedrigen Spannung an der Steckdose führen.

Problem: Keine LED-Temperaturanzeige.

Ursache: Motoreinheit wird nicht mit Strom versorgt.

Lösung:

1. FI-Schutzschalter an der Stromversorgung testen.
2. Wenn der FI-Schutzschalter funktioniert, die Motoreinheit zum Fachhändler bringen.
3. Wenn der FI-Schutzschalter nicht ausgelöst wird und die LED-Temperaturanzeige blinkt, ist das Wasser zu heiß. Damit sich die Temperatur auf den oberen Grenzwert zurücksetzen kann, das Becken auf unter 40 °C abkühlen lassen, und dann Schritt 1 wiederholen.
4. Wenn die vorstehend genannte Situation häufig eintritt oder sich die Motoreinheit nicht zurücksetzt, die Motoreinheit zu Ihrem Fachhändler bringen.

Problem: Schwacher Strahl aus Düsen.

Ursache: Luft oder Blockierung durch einen Gegenstand in den Rohrleitungen. Wenn das Becken eben erst befüllt wurde, ist es wahrscheinlich Luft.

Lösung:

1. Prüfen, ob die Düsen aktiviert sind.
2. Sicherstellen, dass der Wasserstand mindestens 5 cm über der Oberseite der am höchsten gelegenen Düsen liegt.
3. Sicherstellen, dass die Saugeinlässe im Becken (die unteren Armaturen) keinen Stopfen oder andere Abdeckungen enthalten.
4. Die Düsen mehrmals ein- und ausschalten, um die Leitungen zu entlüften.

Problem: Während des Betriebs fallen alle Düsen aus.

Ursache: Blockierung in den Leitungen.

Lösung:

1. Filter herausnehmen. Siehe Anleitungen auf Seite 18.
2. Prüfen, ob die Saugsiebe vorhanden und frei von Schmutzteilen sind.
3. Wenn sie sauber, aber der Wasserstrahl nach wie vor schwach ist:
 - A. Motoreinheit vom Netz lösen.
 - B. Becken entleeren.
 - C. Lösen Sie die Stecker.
 - D. Motoreinheit vom Becken lösen.
 - E. Die Leitungsverbindungen öffnen und Leitungen auf blockierendes Material wie Haare, Blätter, Bindfäden, Plastiktüten usw. überprüfen.
 - F. Reinigen und spülen Sie die Motoreinheit mit vollem Druck von einem Gartenschlauch im oberen großen Anschluss der Motoreinheit.
 - G. Wieder zusammenbauen und erneut versuchen.
4. Wenn keine blockierenden Gegenstände gefunden wurden und die Düsen nach wie vor nicht funktionieren, haben sich wahrscheinlich Schmutzteile im Inneren der Pumpe angesammelt. Bringen Sie die Motoreinheit zu Ihrem Fachhändler.

Störungsbeseitigung (Fortsetzung)

Problem: Eine Düse funktioniert nicht.

Ursache: Die Düse ist geschlossen, oder an dieser Düse liegt eine Blockierung vor.

Lösung: Das Innere der Düse ist möglicherweise durch einen Gegenstand blockiert. Die Düse gemäß den Herstelleranweisungen entfernen, reinigen und wieder einsetzen.

Problem: Druckluft zu den Düsen lässt sich nicht abstellen.

Ursache: Druckluftregelventil ist nicht vollkommen geschlossen.

Lösung: Druckluftregler mehrmals ein- und ausschalten.

Problem: Becken erwärmt sich nicht auf die gewünschte Betriebstemperatur.

Ursache: Die Umgebung ist nicht für eine einwandfreie Erwärmung des Beckens geeignet.

Lösung:

1. Um das Wasser schneller zu erwärmen, Luftzufuhrregler nach rechts drehen
2. Deckel vollständig aufs Becken setzen.
3. Prüfung, ob die Anschlüsse zwischen Motoreinheit und Becken mit der Isoliermanschette richtig umschlossen sind

Problem: Becken und/oder Motoreinheit undicht.

Ursache: Wasser ist in der Regel an der Verbindung der Motoreinheit mit dem Becken zu beobachten. Hierbei handelt es sich um Kondensationsfeuchtigkeit, die unvermeidbar ist.

Lösung:

1. Den Bereich trocknen.
2. Überprüfen Sie, ob die Stecker fest sitzen.
3. Identifizieren Sie die Herkunft des austretenden Wassers.
 - A. Überprüfen Sie die Wanne auf der Wannenseite des unteren Anschlusses und am unteren Rand der Wanne auf Wasser.
 - B. Überprüfen Sie die Motoreinheit auf der Motorseite des Anschlusses und unter der Motoreinheit auf Wasser.
4. Bei Lecks am Becken wenden Sie sich an Ihren Fachhändler and lassen es von diesem prüfen.
5. Eine undichte Motoreinheit sollte zum Fachhändler gebracht werden. Vom Netz trennen, Becken entleeren und Motoreinheit lösen.

Problem: Im Erwärmungs- und Filtrationszyklus tritt aus einer Düse trotz ausgestellter Luftzufuhr Luft aus.

Ursache: Dem Becken wird automatisch Ozon beigefügt.

Lösung: **Keine Maßnahme erforderlich. Der Whirlpool funktioniert wie vorgesehen.**

Technische Daten

	Softub® Sportster® 140	Softub® Legend® 220	Softub® Resort® 300+	Softub® Portico®
Fassungsvermögen				
Sitzmöglichkeiten:	1-2 Erwachsene	3-4 Erwachsene	5-6 Erwachsene	5-6 Erwachsene
Wasser:	530 L	830 L	1130 L	1037 L
Becken				
Außendurchmesser:	150 cm	180 cm	200 cm	200 cm
Innendurchmesser:	130 cm	150 cm	170 cm	170 cm
Gesamthöhe:	61 cm	61 cm	69 cm	69 cm
Wassertiefe:	48 cm	48 cm	53 cm	53 cm
Anzahl Düsen (Jets):	4	5	7	8
Motoreinheit				
Außendurchmesser:	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Höhe:	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Gewichtsangaben:				
Becken (leer):	23 kg	32 kg	36 kg	40 kg
Deckel:	9 kg	11 kg	14 kg	14 kg
Motoreinheit:	18 kg	18 kg	18 kg	18 kg
Mit Wasser (max):	772 kg	1113 kg	1515 kg	1515 kg
Bodenbelastung, Statisches Gewicht				

Wenden Sie sich an Ihren Bauherrn oder einen Statiker, um Informationen zu technischen Daten und Abbildungen für die Eigenlast zu erhalten. Lokale Vorschriften, Bauweisen, Materialien und andere Gegenstände / Gewichte auf dem Boden beeinflussen die Anforderungen der Struktur.

Elektrische Anschlusswerte 230 Volt, 50 Hz, 6 A, 1400 Watt

Erfordert separate Festverkabelung in einen Trennschalter vom Typ eines FI-Schutzschalters (PRCD) Weitere Anforderungen und Vorschriften sind je nach Standort verschieden. Ziehen Sie einen zugelassenen Elektriker zu Rate.

115 Volt, 60 Hz, 12 A, 1400 Watt

Wird mit einem montierten Kabel geliefert ortsveränderliche fehlerstrom scheinrichtung (PRCD). Erfordert eine eigene oder im Alleinbetrieb arbeitende isolierte Stromversorgung. Weitere Anforderungen und Vorschriften sind je nach Standort verschieden. Ziehen Sie bei Bedarf einen zugelassenen Elektriker zu Rate.

*Bei allen Größen- und Gewichtsangaben handelt es sich um Annäherungswerte.
Die technischen Daten können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.*

Nähere Informationen zur Garantie erhalten Sie von Ihrem Softub-Fachhändler.



Distinctive Product Configuration is a U.S. Registered Trademark.
 Distinctive Product Configuration est une marque déposée aux États-Unis.
 Die unterscheidungskräftige Produktkonfiguration ist eine in den USA eingetragene Marke.
 Отличительная конфигурация продукта является зарегистрированной торговой маркой США.
 Distinctive Product Configuration es marca comercial registrada de EE.UU.

For easy reference, please complete any missing information:
 Pour faciliter la référence, veuillez compléter ces informations :
 Tragen Sie bitte nachstehend die Daten zur Kennzeichnung Ihres Softub-Whirlpools ein:
 Пожалуйста, заполните перечисленные ниже поля. Эта информация может вам в дальнейшем понадобиться.
 Para tener la referencia a mano, complete la siguiente información:

Tub Serial #:
 No de série du bassin #:
 Becken-Seriennr.:
 Серийный номер чаши :
 N° de serie de la tina:

} T- _____

Motor Serial #:
 No de série du moteur #:
 Motor-Seriennr.:
 Серийный номер мотора:
 N° de serie del motor:

} P- _____

Softub, Inc. - Corporate Office
24700 Avenue Rockefeller
Valencia, CA 91355
800-711-5382

“Visit us on-line at: <http://www.softub.com>.”
 “Venez nous voir en ligne à : <http://www.softub.com>.”
 Besuchen Sie uns online unter: <http://www.softub.com>.
 Наш адрес в Интернете: <http://www.softub.com>, www.softub.ru
 “Visite nuestra página web en: <http://www.softub.com>.”